

Gebruikershandleiding inbraak alarm

ATS Advanced



Inschakelen : [PINCODE]



Uitschakelen : [PINCODE]



Mocht inschakelen niet lukken, dan verschijnt na 10 seconden de foutmelding in het display.
Op de bewegingsmelders gaan de LED's aan.



- Oranje** continue : Melder is afgedekt (geweest)
- Oranje** knippert : Melder heeft weer zicht
- Rood** continue : Melder ziet beweging.
- Rood** knippert : Melder heeft beweging gezien tijdens Ingeschakelde toestand.

Ingangen overbruggen

Met de overbruggingsfunctie kunt u ingangen overbruggen en uitsluiten van het beveiligingssysteem totdat het systeem opnieuw wordt uitgeschakeld.

Open het menu om ingangen te overbruggen of de overbrugging op te heffen.

[MENU] [PINCODE] [v]

Noot : > geeft aan welke regel geselecteerd is.

```
0> Alle
1  Gebied 1 (kantoor)
```

[v]

```
1> Ingang opties
2  Blokkeer
```

[v]

```
1> Ing.overbrug
2  Camera menu
```

[v]

```
1> Voordeur
    Uit overbrug
```

Indien er een andere zone geselecteerd dient te worden dan kan die gekozen worden door de [↓] of [↑] te gebruiken.

Kies bij de juiste zone [v]

0 Voordeur
>Uit overbrug<

[↓]

0 Voordeur
>Overbrugd<

[V]

0 Voordeur
Overbrugd

Indien gewenst kunnen er meerdere zones worden overbrugd.
Door op [X] te drukken wordt het menu verlaten.

Bij het inschakelen zal onderstaande melding worden gegeven :

WAARSCHUWING
Overbrugd

Door op [V] te drukken wordt er bevestigd dat er zones zijn overbrugd en schakelt het systeem in.

Een alarm of storing bevestigen


Nadat het alarm is uitgeschakeld, worden alle alarmen en storingen op het scherm weergegeven.

Alarm
Onbevestigd

Ingang 2
Kantoor links

Uitschak. is bevestigen



Toets  om een eventueel alarm of storing te bevestigen.